amoia

calliope

instruction manual



■ Notice d’instructions ■ Beipackzettel ■ Instructiefolder
■ Libretto d’istruzioni ■ Manual de instrucciones ■ Návod k použití
■ Инструкция ■ Instrukcja

stimulation for your senses

Congratulations on your purchase of an amora™ calliope Scent Hub

amora™ Scent Hubs use advanced, cutting edge technology to bring you the most modern way to stimulate both mind and senses, creating an evocative, relaxing ambience for your chosen space.

How does it work?

Ultrasonic technology: a small ceramic disc at the base of the water reservoir vibrates at super-high frequency. These vibrations cause water and essential oils to break down into micro-fine particles, which rise into the air as a cooling mist.

This instruction leaflet will guide you through the use of and care for your amora™ Scent Hub. Please retain this leaflet for future reference.

www.myamora.com

amora is a registered trademark of Ashleigh & Burwood London

What's in the box?

1 Ultrasonic Diffuser (scent hub)
1 Mains Adaptor
1 Cleaning Brush

Get to know your scent hub

EN

1. Power Button
2. Splash Guard Cover
3. Body Base
4. Mist Nozzle
5. Glass Body
6. Cleaning Brush
7. Main Body
8. Max Fill Line
9. Air Outlet
10. Ceramic Disc
11. DC Socket
12. Mains Adaptor
13. Air Inlet



How to fill and prepare your scent hub for use

1. Remove Mist Nozzle



2. Remove Glass Body



3. Remove Splash Guard Cover



Do not exceed the Max Water Line. 2 to 3 drops of essential oil is enough for 60ml of water

4. Add around 60ml of distilled or demineralised water



5. Replace the Splash Guard Cover, Glass Body and Mist Nozzle



6. Insert the Mains Adaptor into the unit and plug into household mains socket



To avoid spillage do not tilt the main body

7. Press the Power Button and enjoy your amora™ Scent Hub



Quick Guide:

Product specification:

Unit operating power: 12W
Unit operating voltage: 24V DC
Water tank capacity: 60ml
Adaptor: Input 100-240V AC

How to fill and prepare your scent hub for use

1. Remove the Mist Nozzle, Glass Body and Splash Guard Cover from the unit.
2. Fill the Water Tank with water up to the Max Fill Line. Add 2 - 3 drops of essential oil if desired. We recommend an oil from the amora™ essential oil collection.
3. Place the Splash Guard Cover, Glass Body and Mist Nozzle securely back onto the Body Base.
4. Plug the Mains Adaptor into the unit and plug the other end into a household mains socket.

Specific functions:

Power Button

- Press once to turn on the scent hub in continuous mist and light mode (for around 2 hours).
- Press a second time to select intermittent mist mode (on/off every 15 seconds) for around 4 hours.
- Press a third time to turn the unit off.

The unit will automatically turn off the mist function when the water level becomes too low, preventing damage to the device.

How to convert your adaptor:
Select appropriate pin plate. Place at a 15º angle over adaptor, as shown in diagram and turn clockwise until you hear a click.



Operation advice:





■ Place the device on a solid, level and moisture-resistant surface. Do not place the device directly underneath a shelf or a wall unit, or near any material that could be affected by water vapour. When operating the device make sure the water vapour does not flow in the direction of an electrical socket, or near any electrical item which could be affected by water vapour, such as telephone, televisions etc.

■ Ensure that the air inlet is free from obstruction.

■ When using with fragrance or essential oils, ensure the device is not near any painted, plastic or polished surfaces which could be adversely affected by your oils.

■ Do not allow fragrance or essential oils to come into contact with the outer body of the device. Should this happen, wipe clean immediately to prevent any damage to the exterior.

■ Use room-temperature water only. Never use water which is over 40°c. For best results, use distilled or demineralised water.

■ Never attempt to fill the device when it is operating, and always unplug the device from the mains adaptor when filling. Ensure you wipe clean any spillages before operating the device. Keep the device level at all times when there is water in the reservoir in order to avoid spillage.

■ Do not operate the device without water.

■ If the room temperature is very low, the mist produced may settle around the device and cause the surrounding area to become damp.

■ Should the unit be accidentally knocked or tipped over during use or with water in the reservoir, unplug the unit. Pour out any remaining water (ensuring that you pour at the opposite side to the Air Outlet - see diagram and names of parts to recognise this), and follow cleaning instructions

provided in this leaflet. Allow the device to dry for at least 24 hours before the next use.

Notes:

The volume of mist produced will vary, but this is perfectly normal and should not be considered as a fault. Environmental factors which can influence the amount of mist produced include temperature, humidity, air flow or water type.

Warning:

■ Keep device and adaptor out of reach of children and pets at all times. Please be aware that during operation, the light and mist is likely to be attractive to young children, so adult supervision is required.

■ Always unplug the unit from the mains power supply when not in use.

■ Never move the unit whilst in use, or with the power cord connected.

■ Use the device only with the power adaptor supplied.

■ Never operate the device without the top cover in place, and never attempt to touch inside the device during operation.

■ Do not operate the diffuser near sources of heat or open flame.

■ Ensure the device has adequate ventilation at all times. Never cover or wrap either the power adaptor or device itself with cloth or paper, as this could create a fire risk.

■ Do not attempt to open, modify or disassemble the device in any way. Should the unit need repair, please return it to your local amora™ retailer for assistance.

■ If you notice anything unusual or abnormal during operation of the device, such as peculiar noise, smells or smoke, stop using the unit immediately. Disconnect the device and contact your amora™ retailer.

Cleaning:

The device must be cleaned after each use. Before cleaning, disconnect the power cord from the unit, remove the top cover of the device and carefully pour out any remaining liquid, ensuring that you pour at the opposite side to the Air Outlet (see diagram and names of parts to recognise this).

Use the brush supplied or a soft cloth to carefully clean the inside of the reservoir, especially around the ceramic disc. Do not use any cleaning

agents. If ordinary tap water is used in the device, natural mineral deposits will gradually build up in the water tank. To avoid this, we recommend using distilled or demineralised water.

Keep the unit empty, clean and dry when not in use.

Troubleshooting:

Should you have any problems with your device, please consult the table below and action the suggested solutions provided, in accordance with the instructions in this booklet.

Symptom	Possible cause	Solution
No Power	Power supply is not connected	Plug in the adapter and press the Power Button
Light, but no mist	Water level in tank is too low	Refill the water tank
	Water level in tank is too high	Remove some water until level is below maximum level
	Ceramic disc needs cleaning	Clean the Water Tank and Ceramic Disc
Little or No Mist	Water level in Water Tank is too low	Refill the Water Tank
	Water level in Water Tank is too high	Disconnect the device from the mains adaptor and carefully pour out water until the level is at or below the Max Fill Level
	Ceramic disc needs cleaning	Clean the Water Tank and Ceramic Disc
	Top Cover is not sitting correctly	Ensure the Top Cover is correctly placed on top of the base unit

Symptom	Possible cause	Solution
... Little or No Mist	Air Inlet is obstructed	Disconnect your scent hub from the mains adaptor. Carefully check the air inlet, cleaning if necessary to remove any obstruction. You may need to empty the Water Tank before you do this
Unit is leaking water	Top Cover is not sitting correctly	Ensure the Top Cover is correctly placed on top of the base unit

If you experience further difficulty please contact your amora™ retailer

stimulation pour vos senses

Félicitations pour votre achat d'un Scent Hub amora™ calliope

Les Scent Hubs amora™ utilisent une technologie de pointe pour vous apporter la façon la plus moderne afin de stimuler à la fois l'esprit et les sens, créant une ambiance relaxante ou stimulante pour votre la pièce que vous avez choisie.

Comment cela fonctionne t-il?

La technologie des ultrasons : un petit disque en céramique à la base du réservoir d'eau vibre à très haute fréquence, et ces vibrations provoquent la décomposition de l'eau et des huiles essentielles en fines micro - particules qui montent dans l'air comme un brouillard de refroidissement.

Cette notice vous guidera à travers l'utilisation et l'entretien de votre Scent Hub amora™. S'il vous plaît, lisez cette notice attentivement avant d'utiliser votre Scent Hub amora™ et conservez la pour future référence.

www.myamora.com

amora is a registered trademark of Ashleigh & Burwood London

Qu'y a-t-il dans la boite?

1 Scent Hub (diffuseur à ultrasons)
1 adaptateur secteur
1 brosse de nettoyage

Apprenez à connaître votre scent hub

1. Bouton d'alimentation
2. Protection anti éclaboussures
3. Base de corps
4. Buse de brume
5. Corps en verre
6. Brosse de nettoyage
7. Corps principal
8. Ligne d'eau Max
9. Sortie d'air
10. Disque en céramique
11. Prise DC
12. Adaptateur secteur
13. Entrée d'air



Comment remplir et préparer votre scent hub pour une utilisation

FR

1. Retirer la buse de brume



2. Retirez corps en verre



3. Retirez le couvercle de protection contre les éclaboussures





Ne pas dépasser la ligne d'eau max lors du remplissage de l'eau à l'intérieur. Deux ou trois gouttes d'huile essentielle sont assez pour 60 ml d’eau.

4. Ajouter environ 60 ml d'eau distillée ou déminéralisée



5. Remettre le couvercle de protection contre les éclaboussures, corps en verre et de la brume buse



6. Branchez le cordon de l'adaptateur secteur dans l'appareil, et branchez l'autre extrémité dans la prise secteur



Pour éviter les fuites ne pas pencher le corps principal

7. Appuyez sur le bouton d'alimentation et de profiter de votre amora™ Scent Hub



Guide rapide:

Spécification du produit:

Puissance de fonctionnement du scent hub: 12W
Tension de fonctionnement du scent hub: 24V DC
Capacité du réservoir d'eau:60ml
Alimentation: Input 100-240V AC

Comment remplir et préparer votre scent hub pour une utilisation

1. Retirez la buse de brume, le corps en verre et la protection anti éclaboussure de l'appareil.
2. Remplir le réservoir avec de l'eau jusqu'à la ligne de remplissage maximum. Ajouter 2 - 3 gouttes d'huile essentielle comme souhaité. Nous recommandons une huile de la collection des huiles essentielles amora™.
3. Replacez la buse de brume, le corps en verre et la protection anti éclaboussure sur le corps principal.
4. Branchez le cordon de l'adaptateur secteur dans l'appareil, et branchez l'autre extrémité dans la prise secteur.

Specific functions:

Bouton d'allumage

■ Appuyez une fois pour allumer et fournir un brouillard continue jusqu'à 2 heures.

■ Appuyez une seconde fois pour le réglage de brouillard intermittent - le brouillard va s'allumer et s'éteindre pendant 15 secondes à chaque fois, pour un total allant jusqu'à 4 heures.

■ Appuyer une troisième fois pour arrêter la brume.

Pour la sécurité de l'appareil the Scent Hub sera automatiquement désactivé de sa fonction brouillard lorsque le niveau d'eau est trop faible.

Comment convertir votre adaptateur secteur:
Sélectionnez la plaque de broche appropriée. Placez la à un angle de 15º sur l'adaptateur, comme indiqué sur le schéma et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un clic.



Conseils d'utilisation:





■ Placez le scent hub sur une surface solide, plane et résistant à l'humidité. Ne placez pas le scent hub directement sous une étagère ou une unité de mur, ou près de tout matériel qui pourrait être affectée par la vapeur d'eau. Lorsque vous utilisez le scent hub assurez-vous que la vapeur d'eau ne se diffuse pas en contacte direct d'une prise électrique, ou près d'un appareil électrique qui pourrait être affecté par la vapeur d'eau, tels que le téléphone, téléviseurs, etc.

■ Assurez-vous que l'entrée d'air est libre de toute obstruction.

■ Lors de l'utilisation avec du parfum ou des huiles essentielles, assurez-vous que le Scent Hub est pas près de surfaces peintes, en plastique ou polies qui pourraient être affectés par vos huiles.

■ Ne laissez pas les huiles essentielles ou le parfum entrer en contact avec le corps extérieur du scent hub. Si cela se produit, essuyez le immédiatement pour éviter tout dommage à l'extérieur.

■ Pour de meilleurs résultats, utilisez l'eau distillée ou déminéralisée. Ne jamais utiliser de l'eau qui est à plus de 40 ° c.

■ Ne jamais tenter de combler le scent hub quand il est en fonctionnement, et débranchez toujours le scent hub de l'adaptateur secteur lors du remplissage. Assurez-vous d'essuyer les éclaboussures avant de faire fonctionner l'appareil. Maintenir le niveau du scent hub à tout moment, quand il ya de l'eau dans le réservoir afin d'éviter les fuites.

■ Ne pas utiliser le scent hub sans eau.

■ Si la température ambiante est très faible, le brouillard produit peut s'installer autour du scent hub et rendre humide la région environnante.

■ Si le scent hub est accidentellement renversé lors de l'utilisation ou

l'eau dans le réservoir, débranchez le scent hub. Verser l'eau restante et assurer que vous versez du côté opposé à la sortie d'air (voir le schéma pour vous familiariser avec les noms des parties), et suivez les instructions de nettoyage fournies dans cette notice. Laisser le scent hub à sécher pendant au moins 24 heures avant la prochaine utilisation.

Notes:

Le volume de brouillard produit peut varier, mais cela est parfaitement normal et ne doit pas être considérée comme une faute. Les facteurs environnementaux peuvent influer sur la quantité de brouillard produit, y compris la température, l'humidité, la circulation de l'air ou le type d'eau.

Attention:

■ Gardez Scent Hub et adaptateur secteur hors de portée des enfants et des animaux à tout moment. S'il vous plaît soyez conscient que pendant le fonctionnement, la lumière et le brouillard sont susceptible d'être attrayante pour les jeunes enfants, donc la surveillance d'un adulte est requise.

■ Toujours débrancher le Scent Hub de la prise électrique en cas de non utilisation.

■ Ne déplacez jamais le Scent Hub en cours d'utilisation, ou avec le cordon d'alimentation branché.

■ Utilisez le Scent Hub uniquement avec les adaptateurs secteur fourni.

■ Ne jamais utiliser le Scent Hub sans le couvercle en place, et ne jamais tenter de toucher l'intérieur du Scent Hub pendant le fonctionnement.

■ Ne pas utiliser le Scent Hub à proximité de sources de chaleur ou de flammes nues.

■ Assurez vous que le Scent Hub dispose d'une ventilation adéquate en tout temps. Ne jamais couvrir ou envelopper soit l'adaptateur secteur ou le Scent Hub en lui-même avec un chiffon ou du papier, car cela pourrait créer un risque d'incendie.

■ Ne tentez pas d'ouvrir, de modifier ou de démonter le Scent Hub en aucune façon. Si le Scent Hub a besoin de réparation, s'il vous plaît retournez le à votre distributeur local amora™ pour assistance.

■ Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel ou d'anormal pendant le fonctionnement du Scent Hub, tels qu'un bruit particulier, des odeurs anormales ou de la fumée, arrêtez immédiatement l'appareil. Coupez l'alimentation à la prise murale, débranchez le cordon du Scent Hub et

contactez votre revendeur amora™.

Nettoyage:

Le Scent Hub doit être nettoyé après chaque utilisation. Avant le nettoyage, débranchez le cordon d'alimentation du Scent Hub, retirez le couvercle supérieur du Scent Hub et versez délicatement tout le liquide restant, en veillant à ce que vous versiez du côté opposé à la sortie d'air (voir le schéma pour vous familiariser avec les noms de parties).

Utilisez la brosse fournie, ou un chiffon doux pour nettoyer soigneusement l'intérieur du réservoir, en particulier autour du disque en céramique. Ne pas utiliser de produits de nettoyage. Si l'eau du robinet ordinaire est utilisée dans le parfum Hub, les dépôts minéraux naturels vont progressivement s'accumuler dans le réservoir d'eau. Pour éviter cela, nous recommandons d'utiliser de l'eau distillée ou déminéralisée.

Gardez le Scent Hub vide, nettoyez et séchez-le lorsqu'il ne sert pas.

Dépannage:

Si vous avez des problèmes avec votre appareil, s'il vous plaît consulter le tableau ci-dessous et mettez en place les solutions suggérées, fournies conformément aux instructions de cette notice.

Symptôme	Cause possible	Solution
Pas d'alimentation	Alimentation pas connecté.	Branchez l'adaptateur et appuyez sur le bouton d'alimentation
Lumière, mais pas de brume	Le niveau d'eau dans le réservoir est trop faible	Remplir le réservoir d'eau
	Le niveau d'eau dans le réservoir est trop élevé	Retirez un peu d'eau jusqu'à ce que le niveau soit en dessous du niveau maximal
	Disque en céramique nécessite un nettoyage	Nettoyez le réservoir d'eau et disque en céramique

Symptôme	Cause possible	Solution
Réduction du volume de brouillard	Le niveau d'eau dans le réservoir est trop élève niveau d'eau dans le réservoir est trop élevé	Remplissez le réservoir d'eau
	Le niveau d'eau dans le réservoir est trop élevé	Retirez un peu d'eau jusqu'à ce que le niveau soit en dessous du niveau maximal
	Disque en céramique nécessite un nettoyage	Nettoyez le réservoir d'eau et disque en céramique
	Le capot supérieur n'est pas placé correctement	Vérifier que le capot est correctement installé
	L'entrée d'air de la base est sale ou obstruée	Débranchez votre scent hub à partir de l'adaptateur. Vérifiez soigneusement l'entrée d'air, si nécessaire nettoyer l'endroit pour éliminer toutes obstructions possibles. Merci de bien vouloir vider le réservoir d'eau avant de le faire.
Le scent hub fuit	Le Capot n'est pas placé correctement	Vérifier que le capot est correctement installé

Si vous rencontrez des difficultés supplémentaires s'il vous plaît contactez votre détaillant amora™

Stimulation für die Sinne

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines amora™ calliope Scent Hub .

amora™ Scent Hubs verwenden eine fortschrittliche , innovative Technologie , um Ihnen die moderne Art und Weise , um sowohl Geist und die Sinne zu stimulieren , wodurch eine eindrucksvolle , entspannende Atmosphäre für den gewünschten Raum geschaffen wird .

Wie funktioniert das?

Ultraschall-Technologie : eine kleine Keramikscheibe an der Basis des Wasserreservoirs schwingt auf Super- Hochfrequenz, und diese Schwingungen verwandeln Wasser und ätherischen Ölen in mikrofeine Partikel, die in die Luft als Kühlnebel steigen .

Diese Anleitung wird Sie durch den Einsatz und die Pflege Ihres amora™ Scent Hub leiten. Bitte lesen Sie diese Anleitung komplett vor der Verwendung.

www.myamora.com

amora is a registered trademark of Ashleigh & Burwood London

Was ist in dem Karton?

1 Scent Hub (Ultraschall Diffusor)
1 Netzteil
1 Reinigungsbürste

Lernen Sie Ihren scent hub kennen

1. **Netzschalter**
2. **Spritzschutzdeckel**
3. **Körperbasis**
4. **Nebeldüse**
5. **Glaskörper**
6. **Reinigungsbürste**
7. **Hauptkörper**
8. **Max Wasserstand**
9. **Luftauslass**
10. **Keramikscheibe**
11. **DC-Buchse**
12. **Netzteil**
13. **Lufteinlass**



Wie füllen Sie und bereiten Sie Ihre scent hub für den Einsatz

1. Nebeldüse entfernen



2. Glaskörper entfernen



3. Entfernen Sie die Spritzschutzabdeckung





4. Rund 60 ml destilliertes oder demineralisiertes Wasser bis zur Markierung einfüllen



Nicht beim Befüllen des Wassers die max Wasserlinie überschreiten. 2 - 3 Tropfen ätherisches Öl reichen für 60 ml Wasser

5. Setzen Sie die Spritzschutzabdeckung, Glaskörper und Nebeldüse zusammen



6. Stecken Sie das Netzadapterkabel in das Gerät, und stecken Sie das andere Ende in Netzsteckdose



Um das Auslaufen nicht kippen das zu vermeiden scent hub

7. Drücken Sie die Power-Taste und genießen Sie Ihren amora ™ Scent Hub



Kurzanleitung:

Produktspezifikation:

Scent hub Betriebsleistung: 12W
Scent hub Betriebsspannung: 24V DC
Fassungsvermögen Wassertank: 60 ml
Adapter: Input 100-240V AC

Wie befüllen, und bereiten Sie Ihren Scent Hub für den Einsatz

1. Entfernen Sie die obere Abdeckung vom Gerät.
2. Füllen Sie den Tank mit Wasser bis zur maximalen Füllhöhe. Fügen Sie je nach Wunsch 2-3 Tropfen ätherisches Öl ein. Wir empfehlen Ihnen ein Öl aus der amora ™ ätherisches Öl Kollektion zu verwenden.
3. Setzen Sie die obere Abdeckung wieder auf den Hauptkörper.
4. Stecken Sie das Netzadapterkabel in das Gerät, und stecken Sie das andere Ende in Netzsteckdose.

Spezifische Funktionen:

Netzschalter

- Drücken Sie einmal, um einen kontinuierliche Nebel für bis zu 2 Stunden zu geniessen.
- Drücken Sie ein zweites Mal für die intermittierende Nebeleinstellung - der Nebel wird jeweils 15 Sekunden ein- und ausgeschaltet, für insgesamt bis zu 4 Stunden.
- Drücken Sie ein drittes Mal, um den Nebel zu deaktivieren.

Der Scent Hub schaltet sich automatisch die Nebel-Funktion aus sobald der Wasserstand zu niedrig wird um Schäden am Gerät zu verhindern.

Wie setzten Sie den Netzadapter zusammen :
Wählen Sie die entsprechende Stiftplatte. Halten Sie diese in einem 15º Winkel über Adapter , wie in der Abbildung gezeigt und drehen sie dann im Uhrzeigersinn , bis ein Klicken zu hören ist.



DE

Bedienungshinweise:





■ Stellen Sie den Scent Hub auf eine feste, ebene und feuchtigkeitsbeständige Oberfläche. Stellen Sie den Scent Hub niemals direkt unter einem Regal oder in einer Schrankwand, oder in der Nähe jedes Materials, das von Wasserdampf beeinträchtigt werden könnten. Beim Betrieb der Scent Hub ist sicherzustellen, dass der Wasserdampf nicht in Richtung einer Steckdose fließen, oder in der Nähe von elektrischen Geräten die von Wasserdampf beeinträchtigt werden könnten, wie Telefon, Fernseher usw.

■ Stellen Sie sicher, dass der Lufteinlass ist frei von Hindernissen ist.

■ Wenn Sie mit ätherische Ölen Räume beduften , ist sicherzustellen, dass der Scent Hub nicht in der Nähe gemaltem Kunststoff , Leinwänden oder polierten Oberflächen verwendet wird, die nachteilig durch Ihre Öle erleiden könnten.

■ Lassen Sie keine Duftstoffe oder ätherische Öle, auf de äußeren Körper des Scent Hub kommen. Sollte dies geschehen, sofort sauber wischen, um Schäden an der Außenseite zu verhindern.

■ Die besten Ergebnisse erzielen Sie bei Verwendung von destilliertem oder demineralisiertem Wasser. Verwenden Sie niemals Wasser, das mehr als 40 ° C hat.

■ Versuchen Sie niemals, den Scent Hub zu füllen, wenn es in Betrieb ist, und ziehen Sie beim befüllen immer den Stecker aus der Steckdose. Stellen Sie sicher das nichts über das Gerät verschüttet wurde. • Lassen Sie das Scent Hub ohne Wasser betreiben.

■ Lassen Sie das Scent Hub ohne Wasser betreiben.

■ Wenn die Raumtemperatur sehr niedrig ist, die erzeugt wird, kann sich der Nebel des Scent Hub sich in unmittelbarer Nähe niederschlagen.

■ Sollte das Gerät versehentlich klopfte oder mehr während des

Gebrauchs oder mit Wasser im Behälter gekippt werden, trennen Sie das Gerät vom USB-Anschluss. Gießen Sie das restliche Wasser (Gewährleistung, dass Sie auf der gegenüberliegenden Seite an den Luftauslass gießen), und folgen Sie Reinigungsanweisungen in dieser Gebrauchsinformation zur Verfügung gestellt. Lassen Sie das Gerät für mindestens 24 Stunden vor dem nächsten Gebrauch zu trocknen.

Hinweise:

Die Menge des erzeugten Nebels variiert durch verschiedene Einflüsse. Dieses ist ganz normal und sollte nicht als Fehler gewertet werden. Umweltfaktoren, die die Nebelmenge entscheidend beeinflussen können sind Raumtemperatur, Lufteuchtigkeit, Luftstrom oder Wasser-Typ.

Achtung:

■ Halten Sie den Scent Hub und Netzteil außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren zu allen Zeiten. Bitte beachten Sie, dass während des Betriebs das Licht und Nebel wahrscheinlich attraktiver für junge Kinder ist und die Aufmerksamkeit dieser schnell erlangt, also ist die Begleitung Aufsicht eines Erwachsenen erforderlich.

■ Ziehen Sie immer den Scent Hub von der Netzstromversorgung, wenn er nicht in Gebrauch ist.

■ Bewegen Sie niemals den Scent Hub, während er Gebrauch ist, oder mit dem Netzkabel angeschlossen ist.

■ Verwenden Sie den Scent Hub nur mit den mitgelieferten Netzadapter.

■ Betreiben Sie den Scent Hub nie ohne die obere Abdeckung an Ort und Stelle, und versuchen Sie niemals während des Betriebs das Innere des Scent Hub berühren.

■ Betreiben Sie den Scent Hub nicht der Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer

■ Stellen Sie sicher, das der Scent Hub zu jeder Zeit eine ausreichende Lüftung hat. Decken Sie Ihn niemals ab ,selbst mit Tüchern oder Papier stellt dieses ein Brandrisiko dar.

■ Versuchen Sie nicht den Scent Hub, in einer Weise zu öffnen, zu verändern oder zu demontieren. Sollte der Scent Hub Reparatur benötigen, bringen Sie es zu Ihrem lokalen amora™ Händler

■ Wenn Sie etwas Ungewöhnliches oder abnormale während des Betriebs der Scent Hub, bemerken, wie eigenartige Geräusche, Gerüche oder Rauch, schalten Sie das Gerät sofort aus. Schalten Sie die

Stromversorgung an der Steckdose, ziehen Sie den Stecker aus der Scent Hub und wenden Sie sich an Ihren amora™ Händler.

Reinigung:

Der Scent Hub muss nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Vor der Reinigung trennen Sie das Netzkabel aus der Scent Hub, entfernen Sie die obere Abdeckung des Scent Hub und gießen vorsichtig Restflüssigkeiten aus, so dass Sie auf der gegenüberliegenden Seite von den Luftauslass gießen (siehe Teilebeschreibung).

Verwenden Sie die mitgelieferte Bürste oder ein weiches Tuch wenn Sie das Innere des Behälters vorsichtig reinigen, besonders um die Keramikscheibe. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel. Wenn normales Leitungswasser in der Scent Hub verwendet wird, werden sich nach und nach im Wassertank natürliche Mineralablagerungenbilden. Um dieses zu vermeiden, empfehlen wir destilliertes oder endmineralisiertes Wasser zu verwenden.

Halten Sie den Scent Hub leer, gereinigt und trocknen, wenn Sie Ihn nicht verwenden.

Fehlerbehebung:

Sollten Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben, schauen Sie sich bitte in diese Tabelle und Handeln Sie nach den vorgeschlagenen Lösungen in Übereinstimmung mit den Anweisungen in dieser Gebrauchsinformation:

Symptom	Mögliche Ursache	Lösung
Keine Stromversorgung	Stromversorgung nicht angeschlossen.	Stecken Sie den Adapter ein und drücken Sie die Power-Taste.
Licht, aber kein Nebel	Wasserstand im Tank zu niedrig ist.	Füllen Sie den Wassertank.
	Wasserstand im Tank ist zu hoch.	Entfernen Sie etwas Wasser, bis Stand unter Maximalpegel.

Symptom	Mögliche Ursache	Lösung
... Licht, aber kein Nebel	Keramikscheibe muss gereinigt werden .	Reinigen Sie den Wassertank insbesondere über der Keramikscheibe
Reduziertes Nebel Volumen	Wasserstand im Tank zu niedrig ist.	Füllen Sie den Wassertank.
	Wasserstand im Tank zu hoch	Entfernen Sie etwas Wasser, bis Stand unter Maximalpegel. Das Überfüllen des Geräts bewirkt eine Reduzierung der Nebelmenge.
	Keramikscheibe muss gereinigt werden.	Reinigen Sie den Wassertank und Keramikscheibe.
	Die obere Abdeckung sitzt nicht richtig.	Stellen Sie sicher, obere Abdeckung richtig sitzt.
	Lufteinlass auf der Basis ist schmutzig oder verstopft ist.	Abschalten Sie Ihren Scent -Hub aus dem Netzadapter. Bitte beachten Sie sorgfältig den Lufteinlass, bitte reinigen wenn nötig, um alle Hindernisse zu beseitigen. Möglicherweise müssen Sie den Wassertank leeren, bevor Sie dies tun.
Wasser tritt aus	Die obere Abdeckung sitzt nicht richtig.	Stellen Sie sicher, obere Abdeckung richtig sitzt.

Wenn Sie weitere Schwierigkeiten haben kontaktieren Sie bitte Ihren amora™ Händler.

prikkeling voor uw zintuigen

Proficiat met uw aanschaf van een amora™ calliope Scent Hub.

amora™ Scent Hubs maken gebruik van de nieuwste, geavanceerde technologie om op een hypermoderne manier geest en zintuigen te stimuleren en tegelijkertijd een zinnenstrelende en ontspannende sfeer te creëren in de door u gekozen ruimte.

Hoe werkt het?

Ultrasone technologie: een klein keramisch schijfje op de bodem van het waterreservoir trilt met een extreem hoge frequentie. Door de trillingen vallen het water en de essentiële oliën uiteen in microscopisch kleine deeltjes, die als een verkoelende nevel opstijgen.

Deze instructiefolder legt uit hoe u uw amora™ Scent Hub gebruikt en verzorgt. Lees de informatie vóór gebruik aandachtig door en bewaar deze, zodat u het later kunt nalezen.

www.myamora.com

amora is a registered trademark of Ashleigh & Burwood London

Wat zit er in de doos?

1 Scent Hub (ultrasone diffusor)
1 stroomadapter
1 reinigingsborstel

Leer uw scent hub kennen

1. **Aan-/uit knop**
2. **Antispat kap**
3. **Base**
4. **Nevelmondstuk**
5. **Glazen kap**
6. **Reinigingsborstel**
7. **Onderstel**
8. **Vulstreep max.**
9. **Luchtopening**
10. **Keramische schijf**
11. **DC opening**
12. **Stroomadapter**
13. **Luchtinlaat**



Uw scent hub vullen en voorbereiden voor gebruik

1. Verwijder het nevelmondstuk



2. Verwijder het de glazen kap



NL

3. Verwijder het de antispat kap





Vul niet tot boven de vulstreep max. 2 - 3 druppels essentiële olie zijn genoeg voor 60 ml water

4. Giet ongeveer 60 ml gedestilleerd of gedemineraliseerd water in het reservoir



5. Plaats de antispat kap, de glazen kap en het nevelmondstuk weer op het onderstel



6. Steek het snoer van de adapter in het toestel en steek het andere uiteinde in een stopcontact



Kantel het toestel zelf niet, om morsen en lekken te voorkomen

7. Druk op de knop en geniet van je amora™ Scent Hub



Snelstartgids:

Productspecificaties:

Scent hub vermogen: 12W
Scent hub bedrijfsspanning: 24V DC
Inhoud van het waterreservoir: 60ml
Adapter: Ingangsvermogen 100-240V AC

Uw Scent Hub vullen en voorbereiden voor gebruik

1. Verwijder het nevelmondstuk, de glazen kap en de antispat kap van het onderstel.
2. Vul het waterreservoir tot aan de vulstreep max. Voeg naar wens 2 - 3 druppels essentiële olie toe. Wij adviseren een olie uit de reeks essentiële oliën van amora™.
3. Plaats de antispat kap, de glazen kap en het nevelmondstuk weer op het onderstel.
4. Steek het snoer van de adapter in het toestel en steek het andere uiteinde in een stopcontact.

Speciale functies:

Aan-/uitknop

■ Druk eenmaal op de knop om het toestel in te schakelen. Het produceert nu gedurende maximaal 2 uur continu een fijne nevel en sfeerverlichting.

■ Druk nogmaals op de knop voor een periodieke nevelfunctie. De nevel wordt gedurende een periode van maximaal 4 uur om de 15 seconden in- en uitgeschakeld.

■ Druk een derde keer om de uit te schakelen.

Als het waterniveau te laag wordt, schakelt de Scent Hub de nevelfunctie automatisch uit. Dit voorkomt beschadiging aan uw apparaat.

Uw stroomadapter converteren:
Selecteer het juiste pinplaatje. Plaats dit in een hoek van 15º over de adapter, zoals weergegeven in het diagram, en draai het linksom totdat u een klik hoort.



Bedieningsadvies:





■ Plaats de Scent Hub op een stevig, vlak en vochtbestendig oppervlak. Zet de Scent Hub niet direct onder een plank, een wandtoestel of in de buurt van materiaal dat door de waterdamp kan worden aangetast. Zorg er bij gebruik van de Scent Hub voor dat de damp zich niet kan verplaatsen in de richting van een wandcontactdoos of een elektrisch toestel, zoals een telefoon, televisie, enz.

■ Zorg ervoor dat de luchtinlaat op het onderstel van de Scent Hub niet wordt geblokkeerd.

■ Bij gebruik van geuroliën of essentiële oliën dient u ervoor te zorgen dat de Scent Hub niet in de buurt staat van gelakte, plastic of gepolijste oppervlakken die door uw oliën kunnen worden aangetast.

■ Voorkom dat geuroliën of essentiële oliën in contact komen met de buitenkant van de Scent Hub. Mocht dit toch het geval zijn, reinig onmiddellijk het aangetaste oppervlak om beschadigingen te voorkomen.

■ Voor het beste resultaat gebruikt u gedestilleerd of gedemineraliseerd water. Gebruik nooit water dat warmer is dan 40 °C.

■ Probeer nooit de Scent Hub te vullen als deze is ingeschakeld, en ontkoppel de Scent Hub bij het vullen altijd van de stroomadapter. Veeg eventuele gemorste vloeistof op voordat u het toestel inschakelt. Houd de Scent Hub altijd rechtop als het reservoir water bevat om morsen te voorkomen.

■ Gebruik de Scent Hub niet als deze niet gevuld is.

■ Bij zeer lage kamertemperaturen kan de geproduceerde nevel rond de Scent Hub neerslaan, zodat de omgeving rondom vochtig wordt.

■ Als de Scent Hub tijdens gebruik, of met gevuld reservoir, per ongeluk wordt omgegooid of omvalt, ontkoppel de Scent Hub dan onmiddellijk van de stroomvoorziening. Giet eventueel resterend water weg en zorg er

daarbij voor dat u dit uitschenkt aan de zijde tegenover de luchtopening (de namen van de onderdelen vindt u in het diagram). Volg vervolgens de reinigingsinstructies als vermeld in de instructiefolder. Laat de Scent Hub minimaal 24 uur drogen voordat u hem weer gebruikt.

Opmerkingen:

Het volume van de geproduceerde nevel kan variëren. Dit is volkomen normaal en dient niet als een defect te worden beschouwd. Omgevingsfactoren die de hoeveelheid geproduceerde mist kunnen beïnvloeden, zijn temperatuur, luchtvochtigheid, luchtstroming en watertype.

Waarschuwing:

■ Bewaar de Scent Hub en de stroomadapter altijd buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Wij willen u erop opmerkzaam maken dat het licht en de nevel tijdens gebruik een grote aantrekkingskracht kunnen uitoefenen op jonge kinderen. Daarom is toezicht door een volwassene vereist.

■ Ontkoppel de Scent Hub altijd van de stroomvoorziening wanneer deze niet wordt gebruikt.

■ Verplaats de Scent Hub nooit wanneer deze in gebruik is of wanneer de stroomkabel is aangesloten.

■Gebruik de Scent Hub uitsluitend met de meegeleverde stroomadapter.

■ Gebruik de Scent Hub nooit zonder dat de bovenklep is aangebracht en raak nooit de binnenzijde van de Scent Hub aan wanneer deze in gebruik is.

■ Gebruik de Scent Hub niet in de buurt van warmtebronnen of open vuur

■ Zorg ervoor dat de Scent Hub altijd goed geventileerd wordt. Dek de stroomadapter of de Scent Hub zelf nooit af met een doek of papier. Hierdoor kan brand ontstaan.

■ Probeer de Scent Hub op geen enkele manier te openen, aan te passen of te demonteren. Als de Scent Hub gerepareerd moet worden, kunt u deze terugbrengen naar uw plaatselijke verkoper van amora™-producten.

■ Als u tijdens gebruik van de Scent Hub iets vreemds of ongewoons opmerkt, zoals een raar geluid, vreemde geur of rook, dient u het gebruik van het toestel onmiddellijk te staken. Schakel de stroomvoorziening bij

de wandcontactdoos uit, ontkoppel het snoer van de Scent Hub en neem contact op met uw verkoper van amora™-producten.

Reinigen:

De Scent Hub moet na elk gebruik worden gereinigd. Ontkoppel vóór het reinigen de stroomkabel van de Scent Hub, verwijder de bovenklep van de Scent Hub en giet het eventueel resterend water voorzichtig weg. Zorg er daarbij voor dat u het vocht uitschenkt aan de tegenoverliggende zijde van de luchtopening (de namen van de onderdelen vindt u in het diagram).

Gebruik de meegeleverde borstel of een zachte doek om de binnenzijde van het reservoir en vooral het gedeelte rond de keramische schijf voorzichtig te reinigen. Gebruik geen reinigingsmiddelen. Als u gewoon kraanwater in uw Scent Hub gebruikt, zullen zich geleidelijk natuurlijke minerale afzettingen in het waterreservoir vormen. Om dit te voorkomen, adviseren wij het gebruik van gedestilleerd of gedemineraliseerd water.

Bewaar de Scent Hub leeg, schoon en droog wanneer deze niet in gebruik is.

Problemen oplossen:

Als u problemen hebt met uw toestel, kunt u in onderstaande tabel raadplegen. Voer vervolgens de aangegeven handelingen uit volgens de instructies als vermeld in deze folder.

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen stroom	Stroomvoorziening niet aangesloten.	Sluit de adapter aan en druk op de aan-/uitknop.
Licht, maar geen nevel	Waterniveau in het reservoir is te laag.	Vul het waterreservoir bij.
	Waterniveau in het reservoir is te hoog.	Giet wat water weg totdat het water onder de maximumstand staat.
	Keramische schijf moet worden gereinigd.	Reinig het waterreservoir en de keramische schijf.

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Gering nevelvolume	Waterniveau in het reservoir is te laag.	Vul het waterreservoir bij.
	Waterniveau in het reservoir is te hoog.	Giet wat water weg totdat het water onder de maximumstand staat.
	Keramische schijf moet worden gereinigd.	Reinig het waterreservoir en de keramische schijf.
	Bovenklep zit niet goed.	Zorg ervoor dat de bovenklep goed zit.
	Luchtinlaat op onderstel is vies of afgedekt.	Reinig de luchtinlaat op het onderstel.
Toestel lekt water	Bovenklep zit niet goed.	Zorg ervoor dat de bovenklep goed zit.

Indien u nog steeds problemen ondervindt, neem dan contact op met uw verkoper van amora™-producten.

stimolazione dei sensi

Congratulazioni per l’acquisto di amora™ calliope Scent Hub.

amora™ Scent Hub utilizza una tecnologia all’avanguardia per portare nei tuoi ambienti una particolare, evocativa e rilassante atmosfera.

Come funziona?

Tecnologia ad ultrasuoni: un piccolo disco di ceramica alla base del serbatoio dell’acqua vibra a una frequenza ultra veloce causando la rottura delle particelle d’acqua e olio in micro-particelle che si diffonderanno nell’aria in una scia vellutata.

Questo opuscolo informativo ti guiderà nel corretto utilizzo e cura del tuo amora™ Scent Hub. Per favore leggi attentamente questo opuscolo e conservalo per una consultazione futura.

www.myamora.com

amora is a registered trademark of Ashleigh & Burwood London

Cos’è incluso nella confezione?

1 Scent Hub (diffusore a ultrasuoni)
1 alimentatore
1 spazzola per la pulizia

Parti principali del tuo scent hub

1. **Pulsante di accensione**
2. **Coperchio paraspruzzi**
3. **Base della struttura**
4. **Nebulizzatore**
5. **Corpo in vetro**
6. **Spazzola di pulizia**
7. **Base della struttura**
8. **Linea quantità massima d'acqua**
9. **Uscita d'aria**
10. **Disco in ceramica**
11. **Presa Alimentazione**
12. **Alimentatore di corrente**
13. **Presa d'aria**



Come riempire e preparare il tuo scent hub per l'utilizzo

1. Rimuovere il nebulizzatore



2. Rimuovere il corpo di vetro



3. Rimuovere il coperchio paraspruzzi



4. Aggiungere circa 60 ml. D'acqua distillata o demineralizzata



Non eccedere la linea di massimo livello d'acqua. Da 2 - 3 gocce di olio essenziale sono sufficienti per 60ml d'acqua



5. Riposizionare il coperchio paraspruzzi, corpo in vetro e l'ugello di nebbia



6. Inserire l'alimentatore nella presa di corrente e lo spinotto nel diffusore



Per evitare perdite non inclinare il corpo principale

7. Premere il pulsante di accensione e godere di amora™ Scent Hub



IT

Guida veloce:

Specifiche prodotto:

Scent hub - potenza operativa:12W
Scent hub - voltaggio: 24V DC
Capacità del serbatoio acqua: 60ml
Alimentatore: Input 100-240V AC

Come preparare il tuo Scent Hub per l'utilizzo:

1. Rimuovere il nebulizzatore, la parte in vetro e il coperchio paraspruzzi
2. Riempire il serbatoio con acqua fino alla linea "max." indicata sul lato. Aggiungere 2 – 3 gocce di olio essenziale a seconda del proprio gradimento. Raccomandiamo l'utilizzo degli oli essenziali della collezione amora™
3. Riposizionare il nebulizzatore, la parte in vetro e il coperchio paraspruzzi
4. Inserire l'alimentatore nella presa di corrente e lo spinotto nel diffusore.

Funzioni Specifiche:

■ Pulsante di accensione

■ Premere una volta: modalità nebulizzazione continua. (Si spegnerà automaticamente dopo 2 ore).

■ Premere una seconda volta per la modalità intermittente – la nebulizzazione si attiverà e si spegnerà ogni 15 secondi fino a un massimo di 4 ore totali.

■ Premere una terza volta per spegnere la funzione di nebulizzazione.

Il Scent Hub spegne automaticamente la funzione di nebulizzazione quando il livello dell'acqua diventa troppo basso, evitando la rottura del dispositivo.

Come convertire la spina elettrica:
Scegliere la placca con i contatti adatti alle proprie prese di corrente e posizionarla ad un angolo di 15º sull'alimentatore, come mostrato nel diagramma. Ruotare la placca in senso orario sull'alimentatore fino a udire il clic di bloccaggio.



Consigli sul funzionamento:





■ Posizionare il Scent Hub su una superficie solida, piana e resistente all'umidità. Non posizionare il Scent Hub direttamente sotto una mensola o un pensile o in prossimità di qualsiasi materiale che possa essere danneggiato dal vapore acqueo. Quando si utilizza il Scent Hub assicurarsi che il vapore acqueo non fluisca nella direzione di una presa elettrica, o vicino a qualsiasi apparecchio elettrico che possa subire danni dal vapore acqueo, come il telefono, televisori etc.

■ Assicurarsi che la presa d'aria sulla base del Scent Hub sia libera da ostruzioni.

■ In caso di utilizzo con profumo o oli essenziali, assicurarsi che il Scent Hub non sia vicino a qualsiasi superficie dipinta, lucida o di plastica in quanto l'olio potrebbe danneggiarla.

■Non consentire agli oli essenziali di venire a contatto con la parte esterna del Scent Hub. In tal caso, pulire subito per evitare danni alle superfici adiacenti.

■ Per ottenere risultati ottimali, utilizzare acqua distillata o demineralizzata. Non usare mai acqua che abbia una temperatura superiore ai 40 ° C.

■ Non riempire mai il Scent Hub quando è in funzione. Scollegare sempre il Scent Hub dall'alimentatore durante il riempimento. Assicurarsi di pulire eventuali fuoriuscite prima di utilizzare il dispositivo. Non superare il livello d'acqua massimo nel serbatoio del Scent Hub al fine di evitare spruzzi e perdite.

■ Non mettere in funzione il diffusore Scent Hub senza acqua.

■Se la temperatura ambiente fosse molto bassa, la nebulizzazione

prodotta dallo Scent Hub potrebbe condensarsi e rendere umida l'area circostante.

■ Se il Scent Hub fosse accidentalmente urtato o ribaltato durante l'uso o con l'acqua nel serbatoio, scollegare il Scent Hub. Eliminare l'acqua rimanente assicurandosi di versarla dalla parte opposta della presa d'aria (vedi schema per i nomi delle parti), e seguire le istruzioni per la pulizia fornite in questa guida. Lasciare che il Scent Hub si asciughi per almeno 24 ore prima del successivo utilizzo.

Note:

E' perfettamente normale e non deve essere considerato un difetto se durante il funzionamento la nebulizzazione prodotta variasse di intensità. I fattori ambientali che possono influenzare l'intensità di nebulizzazione prodotta comprendono la temperatura, l'umidità, il flusso d'aria e i tipo d'acqua.

Attenzione:

■ Tenere il Scent Hub e l'alimentatore lontano dalla portata dei bambini e animali domestici in ogni momento. Si prega notare che durante il funzionamento, la luce e la nebulizzazione sono sicuramente molto attraenti per i bambini, pertanto è necessaria la supervisione di un adulto.

■ Scollegare sempre il Scent Hub dalla spina elettrica quando non è in uso

■ Non spostare Scent Hub durante l'uso o con il cavo di alimentazione collegato

■ Usare il Scent Hub solo con l'alimentatore fornito.

■ Non usare mai il Scent Hub senza la parte superiore posizionata correttamente, e non tentare mai di toccare l'interno del Scent Hub durante il funzionamento.

■ Non utilizzare il Scent Hub vicino a fonti di calore o fiamme libere.

■ Assicurarsi che il Scent Hub abbia una ventilazione adeguata in ogni momento. Non coprire o avvolgere l'alimentatore o lo stesso Scent Hub con un panno o carta, in quanto ciò potrebbe creare un rischio di incendio.

■ Assicurarsi che il Scent Hub abbia una ventilazione adeguata in ogni momento. Non coprire o avvolgere l'alimentatore o lo stesso Scent Hub con un panno o carta, in quanto ciò potrebbe creare un rischio di incendio. Non tentare di aprire, modificare o smontare il Scent Hub in alcun modo. Se il Scent Hub avesse bisogno di riparazione, si prega di restituirlo al

rivenditore amora™ per l'assistenza.

■ Se si notasse qualcosa di insolito o anormale durante il funzionamento del Scent Hub, ad esempio come un particolare rumore, odore o fumo, smettere immediatamente di utilizzare l'apparecchio. Estrarre l'alimentatore dalla presa a muro, scollegare il cavo dal Scent Hub e contattare il rivenditore amora™.

Pulizia:

Scent Hub deve essere pulito dopo ogni utilizzo. Prima della pulizia, scollegare il cavo di alimentazione dal Scent Hub, rimuovere la parte superiore del Scent Hub e con attenzione svuotare il liquido rimasto, assicurandosi di versare dal lato opposto alla presa d'aria (vedi schema per familiarizzare con i nomi delle parti).

Utilizzare la spazzola in dotazione, o un panno morbido per pulire accuratamente l'interno del serbatoio, soprattutto intorno al disco di ceramica. Non utilizzare detergenti. Se viene utilizzata l'acqua del rubinetto, nel Scent Hub si potrebbero creare giacimenti minerali naturali che gradualmente si accumulerebbero nel serbatoio dell'acqua. Per evitare questo, si consiglia di utilizzare acqua distillata o demineralizzata.

Mantenere Scent Hub vuoto, pulito e asciutto quando non in uso.

Risoluzione dei Problemi:

In caso di problemi con il dispositivo, si prega di consultare la tabella sottostante e le soluzioni previste, in conformità con le istruzioni contenute in questo foglio:

Sintomo	Possibile causa	Soluzione
Mancata Accensione	Alimentatore non connesso.	Collegare l'alimentatore e premere il pulsante di accensione
Luce, ma non la nebbia	Il livello di acqua nel serbatoio è troppo basso.	Riempire il serbatoio d'acqua.

Sintomo	Possibile causa	Soluzione
... Luce, ma non la nebbia	Il livello dell'acqua nel serbatoio è troppo alto.	Rimuovere l'acqua in modo che il livello sia leggermente sottostante alla quantità massima indicata. Un eccessivo riempimento diminuisce l'intensità di nebulizzazione.
	Il disco di ceramica ha bisogno di pulizia.	Pulire il serbatoio d'acqua e il disco di ceramica.
Ridotta intensità di nebulizzazione	Il livello di acqua nel serbatoio è troppo basso.	Riempire il serbatoio d'acqua.
	Il livello dell'acqua nel serbatoio è troppo alto.	Rimuovere l'acqua in modo che il livello sia leggermente sottostante alla quantità massima indicata. Un eccessivo riempimento diminuisce l'intensità di nebulizzazione.
	Il disco di ceramica ha bisogno di pulizia.	Pulire il serbatoio d'acqua e il disco di ceramica.
	Il coperchio superiore non è posizionato correttamente.	Assicurarsi che il coperchio superiore sia in posizione corretta.
	La presa d'aria sulla base è sporca o ostruita.	Scollegare l'scent hub da adattatore di rete . Controllare attentamente la presa d'aria , la pulizia, se necessario per rimuovere eventuali ostruzioni . Potrebbe essere necessario svuotare il serbatoio dell'acqua prima di fare questo.
L'unità perde acqua.	Il coperchio superiore non è posizionato correttamente.	Assicurarsi che il coperchio superiore sia in posizione corretta.

In caso di difficoltà si prega di contattare il proprio rivenditore amora™

estimulación de sus sentidos

Felicidades por la compra de un Scent Hub calliope de la marca amora™

Los Scent Hub amora™ utilizan una tecnología punta avanzada, para lograr la forma más moderna de estimular la mente y los sentidos, creando un ambiente relajante, evocador para su espacio elegido.

¿Cómo funciona?

La tecnología ultrasónica: un pequeño disco de cerámica en la base del depósito de agua vibra a súper alta frecuencia, y estas vibraciones causan la descomposición en partículas micro-finas del agua y aceites esenciales que se elevan en el aire como una niebla fría.

Este manual de instrucciones le guiará a para usar y cuidar su cubo de perfume amora ™. Por favor, lealo en su totalidad antes de usar y guarde este folleto para futuras consultas.

www.myamora.com

amora is a registered trademark of Ashleigh & Burwood London

Cos'è incluso nella confezione?

1 Scent Hub (difusor ultrasónico)
1 adaptador de red
1 cepillo de limpieza

Conozca a su scent hub

1. botón de encendido
2. Cubierta de protección contra salpicaduras
3. base de cuerpo
4. Boquilla de Niebla
5. cuerpo de vidrio
6. cepillo De Limpieza
7. Cuerpo Principal
8. Línea de llenado máximo
9. salida De Aire
10. disco de cerámica
11. Enchúfe DC
12. adaptador de red
13. Entrada de aire



Cómo llenar y preparar su scent hub para el uso

1. Retire la boquilla de niebla



2. Retire el cuerpo de vidrio



ES

3. Retire la cubierta de protección contra salpicaduras



4. Añadir alrededor de 60 ml de agua destilada o desmineralizada



No exceda la línea de agua max. De 2 - 3 gotas de aceite esencial es suficiente para 60 ml de agua



5. Vuelva a colocar la cubierta de la boquilla protección contra salpicaduras, cuerpo de vidrio y la niebla



6. Enchufe el cable del adaptador de red en el dispositivo y enchufe el otro extremo a la toma de corriente de casa



Para evitar derrames no incline el cuerpo principal

7. Pulse el botón de encendido y disfrute de su amora™ Scent Hub



Guia rápida:

Especificaciones del producto:

scent hub: potencia operativa:12W
scent hub: tensión de servicio: 24V DC
Capacidad del tanque de agua: 60ml
Adaptador: Entrada 100-240V AC

ES

Cómo llenar y preparar su Cubo de Perfume para ser usado:

1. Retire la boquilla que produce la niebla, el cuerpo de vidrio y cubierta de protección de la unidad.
2. Llene el tanque con agua hasta la línea de llenado máximo. Añadir 2 - 3 gotas de aceite esencial si lo desea. Se recomienda un aceite de la colección de aceites esenciales amora™.
3. Coloque la cubierta superior, cuerpo de vidrio y boquilla de la niebla de nuevo en el cuerpo principal.
4. Enchufe el cable del adaptador de red en el dispositivo y enchufe el otro extremo a la toma de corriente de casa.

Funciones específicas:

Botón de Encendido

■ Pulse una vez para encender y proporciona niebla contínua y luz durante 2 horas.

■ Pulse una segunda vez para fijar el modo intermitente de niebla – La niebla saldrá y se apagará cada 15 segundos, durante 4 horas.

■ Pulse una tercera vez para apagar la niebla

El scent hub apagará automáticamente la función de niebla, cuando el nivel del agua es demasiado bajo, evitando de daños en el dispositivo.

Cómo convertir su adaptador de red:
Seleccione el pin apropiado de la placa. Coloque en un ángulo de 15º sobre el adaptador, como se muestra en el diagrama y gire hacia la derecha hasta que oiga un clic.



Consejos para utilizarlo:





■ Coloque el cubo de perfume en una superficie sólida, plana y resistente a la humedad. No coloque el cubo de perfume directamente debajo de un estante o una unidad de pared, o cerca de cualquier material que pueda verse afectado por el vapor de agua. Cuando se opera el cubo de perfume asegúrese de que el vapor de agua no fluye en la dirección de una toma de corriente, o cerca de cualquier elemento eléctrico que pueda verse afectado por el vapor de agua, como el teléfono, televisores, etc.

■ Asegúrese de que la entrada de aire está libre de obstrucción.

■ Cuando se utiliza con fragancia o aceites esenciales, asegurese que el cubo de perfume no está cerca de ninguna superficies pulidas, pintadas o plástificadas que podrían verse afectadas negativamente por sus aceites.

■ No permita que los aceites de fragancia o esenciales entren en contacto con el cuerpo exterior del cubo de perfume. Si esto sucediera, limpie de inmediato para evitar cualquier daño al exterior.

■ Para obtener los mejores resultados, utilice agua destilada o desmineralizada. Nunca utilice agua, que esté a más de 40 ° c.

■ Nunca intente llenar el cubo de perfume cuando está en funcionamiento, y siempre desconecte el cubo de perfume del adaptador de red cuando se llena. Asegúrese de limpiar los derrames antes de utilizar el dispositivo. Mantenga el nivel del cubo de perfume en todo momento cuando hay agua en el depósito con el fin de evitar derrames.

■ No utilice el scent hub sin agua.

■ Si la temperatura ambiente es muy baja, la niebla producida puede permanecer en todo el cubo de perfume y hacer que la zona de los alrededores se humedezca.

■ Si el scent hub se vuelca accidentalmente durante el uso o con agua en el depósito, desenchufe el cubo de perfume. Quite el agua restante asegurandose que se vierte en el lado opuesto a la salida de aire (consulte el diagrama para familiarizarse con los nombres de las partes), y siga las instrucciones de limpieza previstas en este prospecto. Deje que el cubo de perfume se seque por lo menos 24 horas antes del siguiente uso.

Notas:

El volumen de niebla producida variará, pero esto es perfectamente normal y no debe ser considerada como un fallo. Los factores ambientales que pueden influir en la cantidad de vapor producido se encuentran la temperatura, la humedad, el flujo de aire o agua.

Advertencias:

■ Mantenga el adaptador del scent hub y alimentación fuera del alcance de los niños y las mascotas en todo momento. Por favor, tenga en cuenta que durante la operación, la luz y la niebla es probable que sea atractivo para los niños pequeños, por lo que se requiere supervisión de un adulto.

■ Desenchufe siempre el scent hub de la red eléctrica cuando no esté en uso.

■ No mueva nunca el scent hub mientras está en uso, o con el cable de alimentación conectado.

■ Utilice el el scent hub solamente con la red eléctrica adaptador suministrado.

■ Nunca opere el cubo de perfume sin la cubierta superior en su lugar, y nunca intente tocar el interior del el scent hub durante la operación.

■ No utilice el el scent hub cerca de fuentes de calor o llama abierta.

■ Asegúrese de que el el scent hub cuenta con una ventilación adecuada en todo momento. Nunca cubra o envuelva el adaptador de red o el propio el scent hub con tela o papel, ya que esto podría crear un riesgo de incendio.

■ No intente abrir, modificar o desmontar el el cubo de perfume de ninguna manera. Si el el cubo de perfume necesita reparación, llévelo a su distribuidor local amora™ para obtener ayuda.

■ Si nota algo anormal o inusual durante el funcionamiento del el cubo de perfume, tales como el ruido peculiar, olores o humo, deje de usar la unidad inmediatamente. Apague la fuente de alimentación de la toma de corriente, desconecte el cable del cubo de perfume y póngase en contacto con su distribuidor amora™.

Limpieza:

El scent hub debe limpiarse después de cada uso. Antes de limpiar, desconecte el cable de alimentación del el cubo de perfume, quite la cubierta superior del cubo de perfume y cuidadosamente vierta cualquier líquido restante, asegurando que se vierte en el lado opuesto a la salida de aire (consulte el diagrama para familiarizarse con los nombres de partes).

Use el cepillo suministrado o un paño suave para limpiar cuidadosamente el interior del depósito, especialmente alrededor del disco de cerámica. No utilice ningún producto de limpieza. Si el agua del grifo se utiliza en el olor de concentradores, los depósitos minerales naturales serán gradualmente acumularse en el depósito de agua. Para evitarlo, se recomienda utilizar agua destilada o desmineralizada.

Mantenga el el cubo de perfume vacío, limpio y seco cuando no esté en uso.

Solución De Problemas:

Si tiene algún problema con el dispositivo, por favor consulte la tabla de abajo y la actúe según las soluciones sugeridas previstas, de acuerdo con las instrucciones del prospecto:

Síntoma	Posible causa	Solución
No Funciona	Fuente de alimentación no está conectado.	Enchufe el adaptador de red y pulse el botón de encendido en el scent hub
Luz pero sin niebla	El nivel de agua en tanque demasiado bajo	Vuelva a llenar el tanque de agua
	El nivel de agua en el tanque es demasiado alto	Retire un poco de agua hasta que el nivel está por Debajo del nivel máximo
	Disco de cerámica necesita una limpieza	Limpie el depósito de agua y disco de cerámica
Poca Niebla	Reducido nivel de agua en el depósito.	Rellene el depósito de agua

Síntoma	Posible causa	Solución
... Poca Niebla	Alto nivel de agua en depósito	Retire un poco de agua hasta que el nivel esté por debajo del nivel máximo .Si sobrecarga la unidad hará que se produzca poca niebla.
	Disco de cerámica necesita una limpieza.	Limpie el depósito de agua y disco de cerámica.
	Cubierta superior no está bien puesta.	Asegurase que la cubierta superior está bien colocada.
	Entrada de aire en la base está sucio u Obstruida.	Desconecte el scent hub del adaptador de red. Revise cuidadosamente la entrada de aire, limpie se necesario para eliminar cualquier obstrucción. Puede tener que vaciar el tanque de agua antes de hacer esto.
La Unidad tiene una fuga de agua.	Cubierta superior no está bien puesta.	Asegurase que la cubierta superior está bien colocada.

Si experimenta otros problemas, póngase en contacto con distribuidor amora™

uspokojení vašich smyslů

Gratulujeme ke koupi amora™ calliope Scent Hub.

amora™ Scent Hubs využívají přelomovou technologii nejvyšší kvality, aby našly nejmodernější způsob, jak stimulovat Vaši mysl i smysly a vytvořily inspirativní a klidnou atmosféru ve Vámi zvoleném prostoru.

Jak to funguje?

Ultrasonická technologie: Malý keramický kotouč na dně nádržky s vodou vibruje na supervysoké frekvenci. Vibrace způsobují, že se voda i esenciální oleje rozkládají do mikročástic, které se do vzduchu rozptylují jako osvěžující mlžný opar.

Tento návod k použití Vás provede tím, jak používat a jak se starat o Váš amora™ Scent Hub. Prosím, přečtěte si tento leták před prvním použitím výrobku a ponechte si ho pro budoucí potřebu.

www.myamora.com

amora is a registered trademark of Ashleigh & Burwood London

Co najdete v krabici?

1 Scent Hub (ultrasonický difuzér)
1 hlavní adaptér
1 čistící kartáček

Poznejte svůj scent hub

1. **Tlačítko zapnutí**
2. **Poklop proti šplíchání**
3. **Spodní část**
4. **Vypouštěcí tryska**
5. **Skleněné tělo**
6. **Čistící kartáček**
7. **Základní tělo**
8. **Linie maximálního**
9. **Odvod vzduchu**
10. **Keramický disk**
11. **DC zdířka**
12. **Síťový adaptér**
13. **Přívod vzduchu**



Jak naplnit scent hub a připravit ho k použití

1. Odeberte vypouštěcí trysku



2. Odeberte skleněné tělo



3. Odeberte poklop proti šplíchání



4. Přilijte asi 60 ml destilované či demineralizovné vody



Nepřesáhněte linii maximálního naplnění. Pro 60 ml vody stačí 2 - 3 kapek esenciálního oleje

5. Vraťte poklopo proti šplíchání, skleněné tělo i vypouštěcí trysku zpátky na své místo



6. Připojte kabel síťového adaptéru k zařízení a jeho druhý konec zapojte do zásuvky



Nenaklánějte hlavní tělo scent hub, abyste zabránili rozlití vody

7. Zmáčkněte spínač a užijte si svůj sonický difuzér amora™ Scent Hub



CZ

Rychlý průvodce:

Výrobková specifikace:

Scent hub operační výkon: 12W
Scent hub operační napětí: 24V DC
Objem vodní nádržky: 60ml
Adaptér: Input 100-240V AC

Jak naplnit a jak připravit Váš Scent Hub k použití:

1. Odeberte vypouštěcí trysku, skleněné tělo a poklop proti šplíchání ze zařízení
2. Naplňte nádržku vodou maximálně po linii maximálního naplnění. Přidejte 2 – 3 kapek esenciálního oleje dle vlastního uvážení. Doporučujeme olej z amora™ kolekce esenciálních olejů
3. Bezpečně nasaďte poklop proti šplíchání, skleněné tělo i vypouštěcí trysku zpět na své místo
4. Připojte kabel síťového adaptéru k zařízení a jeho druhý konec zapojte do zásuvky.

Specifické funkce:

Tlačítko zapnutí

- Zmáčkněte jednou, abyste zařízení zapnuli. Zařízení bude nepřetržitě vytvářet jemný opar a svítit po dobu 2 hodin
- Zmáčkněte podruhé pro nastavení střídavé tvorby jemného oparu – zařízení se bude vypínat a zapínat vždy po 15 vteřinách po dobu až 4 hodin
- Zmáčkněte potřetí pro vypnutí funkce difuzéru

Scent Hub automaticky vypne difuzérovou funkci, když se vodní hladina dostane příliš nízko, aby zabránil poškození celého zařízení.

Jak konvertovat Váš síťový adaptér:
zvolte správnou zdířku. Umístěte ji v 15º úhlu nad adaptér, jak ukazuje diagram, a otočte po směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí.



Rady k použití:





■ Umístěte Scent Hub na pevný, rovný a vodě a vlhkosti odolný povrch. Nestavte Scent Hub přímo pod poličku nebo zeď ani do těsné blízkosti materiálů, které by mohly být negativně ovlivněny vodní párou. Když používáte Scent Hub, ujistěte se, že vodní pára nejde ve směru elektrické zásuvky nebo jakéhokoli elektronického zařízení, které by mohlo být vodní párou negativně ovlivněno – např. telefony, televize apod.

■ Ujistěte se, že přívod vzduchu k Scent Hubu je volný a nic mu nepřekáží.

■ Pokud používáte vonné a esenciální oleje, ujistěte se, že Váš Scent Hub není v blízkosti malovaných, umělohmotných či leštěných povrchů, které by mohly být oleji nepříznivě ovlivněny.

■ Nedopusťte, aby se vonné a esenciální oleje dostaly do kontaktu s vnějším tělem Scent Hubu. Stane-li se tak, ihned je čistě otřete, abyste zabránili poškození vnějšího pláště zařízení.

■ Pro nejlepší výkon používejte destilovanou nebo demineralizovanou vodu. Nikdy nepoužívejte vodu, která je teplejší než 40° C.

■ Nikdy nezkoušejte Scent Hub plnit, když je zrovna zapnutý, a při plnění vždy odpojujte síťový adaptér. Ujistěte se, že jste před použitím zařízení otřeli všechnu rozlitou vodu kolem. Je-li v nádržce voda, udržujte Scent Hub vždy v rovnovážné poloze, abyste předešli jejímu rozlití.

■ Nespouštějte Scent Hub bez vody.

■ Pokud je teplota v pokoji velmi nízká, vyprodukovaný opar může sedat kolem Scent Hubu a tvořit tak vlhkost v jeho bezprostředním okolí.

■ Pokud by se Scent Hub náhodou převrhl nebo spadl, když je zrovna používán nebo když má vodu v nádržce, ihned ho odpojte od síťového adaptéru. Vylijte všechnu zbývající vodu a ujistěte se, že vytéká druhou

stranou, než na které je odvod vzduchu (seznamte se s diagramem jednotlivých částí a jejich jmen). Poté následujte instrukce pro čištění zařízení v tomto návodu. Nechte Scent Hub 24 hodin uschnout před dalším použitím.

Poznámka:

Objem mlžného oparu, který zařízení produkuje, se může měnit. Jedná se však o normální vlastnost zařízení, která by neměla být považována za chybu. Objem mlžného oparu závisí na široké paletě vnějších faktorů, především na teplotě, typu vody, vlhkosti vzduchu nebo jeho proudění.

Upozornění:

■ Udržujte Scent Hub a síťový adaptér z dosahu dětí a domácích zvířat. Je velmi pravděpodobné, že během doby, kdy je Scent Hub zapnutý, bude díky barevnému světlu a mlžnému oparu přitahovat pozornost malých dětí. V takovém případě je potřeba dohled dospělého.

■ Odpojujte Scent Hub od přívodu elektřiny vždy, když není aktivně využíván.

■ Nikdy nepohybujte Scent Hubem, je-li zapnutý nebo je-li připojený k síťovému adaptéru.

■ Nepoužívejte Scent Hub s jiným, než přiloženým síťovým adaptérem.

■ Nikdy nepoužívejte Scent Hub bez vrchního poklopu a nikdy se nepokoušejte dotýkat vnitřku Scent Hubu, je-li zapnut.

■ Nepoužívejte Scent Hub v blízkosti tepelných zdrojů nebo otevřeného ohně

■ Ujistěte se, že má Váš Scent Hub vždy adekvátní možnost ventilace. Nikdy nepřekrývejte nebo neobalujte síťový adaptér ani samotný Scent Hub látkou nebo papírem. Riskujete tak, že se vznítí.

■ Nepokoušejte se otevřít, rozložit nebo jakkoli modifikovat Váš Scent Hub. Potřeboval-li by Váš Scent Hub opravit, obraťte se prosím na svého maloobchodního prodejce produktů amora™.

■ Setkáte-li se s něčím neobvyklým či abnormálním během používání Scent Hubu, jako například nezvyklým zvukem, zápachem či dokonce kouřem, vypněte zařízení co nejrychleji. Vypojte síťový adaptér ze zásuvky i ze Scent Hubu a kontaktujte svého maloobchodního prodejce produktů amora™.

Čištění:

Scent Hub musí být po každém použití vyčištěn. Před čištěním odpojte síťový adaptér ze zařízení, odeberte vrchní poklop a opatrně vylijte ven veškerou zbývající vodu druhou stranou zařízení, než na které je odvod vzduchu (seznamte se s diagramem jednotlivých částí a jejich jmen).

Přibaleným kartáčkem nebo měkkým kusem látky pečlivě vyčistěte vnitřek vodní nádržky, především v okolí keramického disku. Nepoužívejte žádné čistící prostředky. Pokud ve Vašem Scent Hubu využíváte kohoutkovou vodu, bude se ve vodní nádržce postupně usazovat vodní kámen a přírodní minerály. Abyste tomu zabránili, doporučujeme využívat destilovanou či demineralizovanou vodu.

Udržujte Scent Hub prázdný, suchý a čistý, pokud ho nepoužíváte.

V případě problémů:

V případě, že byste se svým zařízením narazili na problém, nahlédněte do tabulky níže a postupujte podle nastíněných řešení v souladu s instrukcemi v tomto návodu k použití:

Problém	Možné příčiny	Řešení
Bez elektřiny	Není správně připojen síťový adaptér	Znovu zapojte adaptér a zmáčkněte tlačítko zapnutí.
Světlo, ale žádný mlžný opar	Hladina vody v nádržce je příliš nízko	Přidejte do nádržky vodu
	Hladina vody v nádržce je příliš vysoko	Odeberte vodu z nádržky tak, aby byla pod linií maximálního naplnění
	Je potřeba vyčistit keramický disk	Vyčistěte vodní nádržku i keramický disk
Malý objem mlžného oparu	Hladina vody v nádržce je příliš nízko.	Přidejte do nádržky vodu.

Problém	Možné příčiny	Řešení
... Malý objem mlžného oparu	Hladina vody v nádržce je příliš vysoko.	Odeberte vodu z nádržky tak, aby byla pod linií maximálního naplnění. Přeplnění nádržky způsobuje úbytek objemu mlžného oparu
	Je potřeba vyčistit keramický disk.	Vyčistěte vodní nádržku i keramický disk.
	Vrchní poklop není správně uzavřen.	Ujistěte se, že je vrchní poklop správně uzavřen.
	Přívod vzduchu na spodní části zařízení je špinavý nebo mu něco překáží.	Disconnect your scent hub from the mains adaptor. Carefully check the air inlet, cleaning if necessary to remove any obstruction. You may need to empty the Water Tank before you do this
Ze zařízení uniká voda	Vrchní poklop není správně uzavřen.	Ujistěte se, že je vrchní poklop správně uzavřen.

Pokud problémy se zařízením budou pokračovat, obraťte se prosím na svého maloobchodního prodejce produktů amora™.

Пробуждение чувств

Поздравляем вас с покупкой amora™ calliope Scent Hub.

amora™ Scent Hubs использует передовые технологии, которые благотворно влияют на разум и чувства и создают вокруг вас пленительную атмосферу, располагающую к отдыху в любом удобном для вас месте.

Как это работает?

Ультразвуковая технология: небольшой керамический диск у основания резервуара с водой вибрирует на ультразвуковой частоте, и эти вибрации заставляют воду и эфирные масла распадаться на микрочастицы, поднимающиеся в воздух в виде охлаждающего пара.
amora™ Scent Hub. Пожалуйста, прочитайте ее полностью перед использованием и сохраните этот листок-вкладыш на будущее.

www.myamora.com

amora is a registered trademark of Ashleigh & Burwood London

Содержимое коробки?

1 Scent Hub (ультразвуковой диффузор)
1 сетевой адаптер
1 щетка для чистки

устройство scent hub

1. Кнопка включения
2. Крышка брызговика
3. Основание
4. Насадка для пара
5. Стеклянное основание
6. Щетка для очистки
7. Основная структура
8. Максимальная линия заполнения
9. Выход воздуха
10. Керамический диск
11. Гнездо DC
12. Сетевой адаптер
13. Воздухозаборник



Как заправить и подготовить ваш scent hub к использованию

1. Снимите насадку для пара



2. Снимите стеклянное основание



RU

3. Снимите крышку брызговика





4. Добавьте примерно 60 мл дистиллированной или деминерализованной воды



Не превышайте максимальную линию заполнения. От 2 - 3 пяти капель эфирного масла достаточно на 60 мл воды

5. Поместите на основание крышку брызговика, стеклянное основание и насадку для пара



6. Подключите шнур сетевого адаптера к устройству, а другой конец вставьте в розетку



Чтобы не пролить жидкость, не наклоняйте основной корпус

7. Нажмите на кнопку питания и наслаждайтесь вашим арома-центром amora™ Scent Hub



Краткое руководство:

Технические характеристики:

Scent hub рабочая мощность: 12 Вт
Scent hub рабочее напряжение: 24В постоянного тока
Объем резервуара для воды: 60 мл
100-240В **переменного**

Как заправить и подготовить ваш Scent Hub к использованию:

1. Снять насадку для пара, стеклянное основание и крышку брызговика с устройства
2. Наполните резервуар водой до максимальной линии заполнения. Добавьте 2 - 3 капель эфирного масла по желанию. Мы рекомендуем масло из коллекции эфирных масел amora™
3. Надежно закрепите крышку брызговика, стеклянное основание и насадку для пара на основании корпуса
4. Подключите шнур сетевого адаптера к устройству, а другой конец вставьте в розетку.

Специальные функции:

Кнопка включения

■ Нажмите один раз, чтобы обеспечить непрерывную подачу пара и света в течение 2 часов.

■ Нажмите второй раз для установки прерывистой подачи пара – пар будет включаться и выключаться в течение каждых 15 секунд, в общей сложности до 4 часов.

■ Нажмите третий раз, чтобы выключить пар.

Scent Hub автоматически отключит функцию пара, когда уровень воды станет слишком низким, предотвращая повреждение устройства.

Как конвертировать адаптер под вашу электрическую сеть:
Выберите соответствующий разъем. Разместите его под углом 15º на адаптере, как показано на рисунке, и поверните по часовой стрелке до щелчка.



Рекомендации по эксплуатации:





■ Разместите Scent Hub на твердой, ровной и влагостойкой поверхности. Не ставьте Scent Hub непосредственно под полкой или частью стены, или возле любого другого предмета из материала, который может быть поврежден водяным паром. При работе с Scent Hub убедитесь, что водяной пар не направлен в сторону электрической розетки, или любого другого электрического предмета, который может затронуть водяной пар: телефон, телевизор и т.д.

■ Убедитесь, что воздухозаборник у основания Scent Hub не засорен.

■ При использовании с ароматами или эфирными маслами, убедитесь, что Scent Hub не находится вблизи окрашенных, пластиковых или полированных поверхностей, которые могут быть повреждены маслами.

■ Не допускайте контакта ароматов и эфирных масел с наружным корпусом Scent Hub. Если это произойдет, протрите немедленно, чтобы предотвратить любые внешние повреждения.

■ Для достижения наилучших результатов используйте дистиллированную или деминерализованную воду. Никогда не используйте воду, температура которой превышает 40°C.

■ Никогда не пытайтесь наполнить Scent Hub во время его работы, всегда отключайте хаб от сетевого адаптера, когда хотите наполнить его водой. Убедитесь, что вы все вытерли насухо перед началом эксплуатации устройства. Всегда следите за уровнем воды в Scent Hub, чтобы избежать утечки.

■ Не работайте с Scent Hub без воды.

■ Если температура в помещении очень низкая, то производимый

пар может оседать вокруг Scent Hub, и все вокруг может стать влажным.

■ В случае если Scent Hub случайно был опрокинут во время использования или с водой в резервуаре, отключите Scent Hub. Вылейте из него остатки воды, убедитесь, что вы выливаете с противоположной стороны от отверстия для выхода воздуха (смотрите рисунок, чтобы ознакомиться с названиями частей), и следуйте инструкции по чистке, представленной в данном буклете. Дайте Scent Hub просохнуть минимум 24 часа до следующего использования.

Примечания:

Объем производимого пара может меняться, но это совершенно нормально и не должно рассматриваться как неисправность. На количество производимого пара влияют такие факторы окружающей среды, как температура, влажность, циркуляция воздуха и качество воды.

Меры предосторожности:

■ Держите Scent Hub и сетевой адаптер в недоступном для детей и домашних животных месте. Пожалуйста, имейте в виду, что во время работы, свет и пар могут привлечь внимание маленьких детей, поэтому не оставляйте хаб без присмотра со стороны взрослых.

■ Всегда отключайте Scent Hub от сети питания, когда не используете его.

■ Никогда не перемещайте Scent Hub во время его эксплуатации или с подключенным шнуром питания.

■ Используйте Scent Hub только с прилагаемым сетевым адаптером.

■ Никогда не используйте Scent Hub без стеклянного основания и никогда не пытайтесь коснуться внутренних частей Scent Hub во время его работы

■ Не используйте Scent Hub вблизи источников тепла и открытого пламени.

■ Убедитесь, что Scent Hub имеет надлежащую вентиляцию. Никогда не накрывайте и не заворачивайте тканью или бумагой ни сетевой адаптер, ни сам Scent Hub, так как это может создать риск возникновения пожара.

■ Не пытайтесь ни в коем случае открывать, модифицировать или разбирать Scent Hub. В случае, если Scent Hub нуждается в ремонте, пожалуйста, обратитесь к вашему местному продавцу amora™ за помощью.

■ Если вы заметили что-нибудь необычное или ненормальное во время работы Scent Hub, например необычный шум, запах или дым, немедленно прекратите использование аппарата. Отключите электропитание из розетки, отсоедините шнур от ароматического хаба и свяжитесь с вашим продавцом amora™.

Чистка:

Scent Hub следует чистить после каждого использования. Перед чисткой, отсоедините шнур питания от scent hub, снимите стеклянное основание и осторожно вылейте из него остатки жидкости, убедитесь, что вы льете с противоположной от отверстия для выхода воздуха стороны (смотрите рисунок, чтобы ознакомиться с названиями деталей).

Используйте прилагаемую щетку для чистки или мягкую ткань, чтобы тщательно очистить внутренние поверхности резервуара, особенно вокруг керамического диска. Не используйте какие-либо чистящие средства. Если в Scent Hub используется обычная водопроводная вода, то в резервуаре для воды может образовываться осадок. Чтобы этого избежать, мы рекомендуем использовать дистиллированную или деминерализованную воду.

Держите Scent Hub пустым, чистым и сухим, когда он не используется.

Устранение неполадок:

Если у вас возникли проблемы с вашим устройством, пожалуйста, обратитесь к таблице ниже и действуйте в соответствии с указаниями в настоящей Инструкции:

Неисправность	**Возможная причина**	**Устранение**
Нет питания	Электропитание не подключено	Подключите адаптер в розетку и нажмите кнопку питания

Неисправность	**Возможная причина**	**Устранение**
Есть свет, но нет пара	Уровень воды в резервуаре слишком низкий.	Долить воду.
	Уровень воды в резервуаре слишком высокий.	Очистите бак для воды и керамический диск.
	Очистите бак для воды и керамический диск.	Не удается найти устройство на моем смартфоне
Уменьшился объем пара	Уровень воды в резервуаре слишком низкий.	Долейте воду.
	Долейте воду.	Отлейте воду до уровня ниже максимальной линии.
	Керамический диск нуждается в очистке.	Очистите бак для воды и керамический диск.
	Верхняя крышка неправильно закрыта.	Убедитесь, что верхняя крышка в правильном положении.
	Воздухозаборник у основания загрязнен или засорен	Odpojte svůj sonický difuzér od hlavního adaptéru. Pečlivě zkontrolujte přívod vzduchu, v případě potřeby jej vyčistěte. Pravděpodobně budete muset odstranit zásobník vody, než začnete přívod vzduchu čistit.
Из блока вытекает вода	Верхняя крышка неправильно закрыта.	Убедитесь, что верхняя крышка в правильном положении.

Если у вас возникли дополнительные трудности, пожалуйста, свяжитесь с вашим amora™продавцом.

stymulacja Twoich zmysłów

Gratulujemy zakupu amora™ calliope Scent Hub.

amora™ Scent Hubs stosuje zaawansowane, najnowocześniejsze technologie, aby pobudzać zarówno zmysły jak i umysł, tworząc sugestywną, relaksującą atmosferę w wybranym miejscu.

Jak to działa?

Technologia ultrasoniczna: mała ceramiczna płytka na spodzie zbiorniczka z wodą wibruje z wysoką częstotliwością powodując, że cząsteczki wody i olejków rozbijane są na mikrocząsteczki, które unoszą się w powietrzu w postaci zimnej mgły.

Ta instrukcja wyjaśni jak używać i dbać o urządzenie amora™ Scent Hub. Prosimy zapoznać się z ulotką przed użyciem urządzenia i zachować ją na przyszłość.

www.myamora.com

amora is a registered trademark of Ashleigh & Burwood London

Co znajduje się w zestawie?

1 Scent Hub (dyfuzor ultrasoniczny)
1 Zasilacz
1 Szczoteczka do czyszczenia

Poznaj swoje urządzenie scent hub

1. **Przycisk zasilania**
2. **osłona**
3. **obudowa**
4. **dysza mgiełki**
5. **pokrywa szklana**
6. **szczoteczka do czyszczenia**
7. **rdzeń**
8. **linia maksymalnego poziomu wody**
9. **ujście powietrza**
10. **ceramiczny dysk**
11. **miejsce podłączenia zasilacza**
12. **zasilacz**
13. **wejście powietrza**



PL

Jak napełnić i przygotować twoje urządzenie scent hub do działania

1. Zdejmij dyszę “mgiełki”



2. Zdejmij szklaną obudowę



3. Zdejmij osłonę





Nie przekraczać zaznaczonego maksymalnego poziomu wody. 2 lub 3 krople olejku są wystarczające na 60ml wody

4. Dodać około 60ml destylowanej lub demineralizowanej wody



5. Umieść ponownie na miejscu osłonę, szklaną obudowę i dyszę



6. Podłącz zasilacz do urządzenia, a następnie umieść wtyczkę zasilacza w gniazdku elektrycznym



Aby uniknąć rozlania wody unikaj potrząsania i przesuwania urządzenia

7. Naciśnij przycisk zasilania aby cieszyć się produktem amora™ Scent Hub



PL

Informacje:

Specyfikacja produktu:

Scent hub moc: 12W
Scent hub napięcie: 24V DC
Pojemność zbiorniczka z wodą: 60ml
Zasilacz: napięcie 100-240V AC

Jak napełnić i przygotować do pracy scent hub

1. Zdejmij pokrywę dyszy, pokrywę ze szkła i pokrywę wewnętrzną.
2. Napełnij zbiorniczek wodą maksymalnie do linii wyznaczającą maksymalną ilość wody. Dodaj 2 - 3 krople olejku eterycznego. Rekomendujemy używanie olejków amora™ z naszej kolekcji.
3. Załóż pokrywę wewnętrzną, pokrywę ze szkła i pokrywę dyszy.
4. Podłącz zasilacz do urządzenia, a następnie umieść wtyczkę zasilacza w gniazdku elektrycznym.

Funkcje:

Power – przycisk zasilania

- Naciśnij raz aby urządzenie działało nieprzerwanie przez 2 godziny.
- Naciśnij ponownie aby uzyskać przerywane wytwarzanie „mgiełki” – urządzenie będzie działo 15 sekund i wyłączało się na 15 sekund, w takim programie będzie działać przez 4 godziny.
- Naciśnij trzeci raz aby wyłączyć urządzenie (funkcje zapachową).

Urządzenie Scent Hub wyłączy automatycznie funkcję wytwarzania “mgiełki” gdy poziom wody w zbiorniczku będzie zbyt niski i będzie to zagrażało urządzeniu.

Jak składamy zasilacz:
Zbliż do siebie dwie części zasilacza (jak pokazano na rysunku), przyłóż do siebie pod kontem 15º i przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż części się zatrzasną wydając charakterystyczne kliknięcie.



Porady dla użytkownika:





■ Ustaw urządzenie Scent Hub na stabilnej, odpornej na wilgoć powierzchni. Nie umieszczaj urządzenia Scent Hub bezpośrednio pod półkami lub wstającą ścianą ani innymi powierzchniami, którym może szkodzić parowanie wody. Kiedy używasz urządzenia Scent Hub upewnij się, że woda nie paruje bezpośrednio na źródła prądu takie jak gniazdka elektryczne lub urządzenia takie jak telefon, telewizor itp..

■ Upewnij się, że dopływ powietrza do urządzenia Scent Hub nie jest niczym blokowany.

■ Kiedy używasz olejków zapachowych lub olejków eterycznych, upewnij się, że urządzenie Scent Hub znajduje się w bezpiecznej odległości od malowanych, plastikowych, lakierowanych powierzchni, które mogą być uszkodzone przez uwalniane olejki.

■ Nie pozwól aby dochodziło do kontaktu olejków zapachowych lub eterycznych z obudową urządzenie Scent Hub. Jeśli tak się stanie natychmiast zetrzyj olejek suchą szmatką z powierzchni aby uchronić ją przez uszkodzeniem.

■ Dla lepszych rezultatów używaj wody destylowanej lub demineralizowanej. Nigdy nie stosuj wody o temperaturze powyżej 40°c.

■ Nigdy nie dolewaj wody gdy urządzenie jest włączone i zawsze odłącz zasilanie gdy napełniasz wodą urządzenie Scent Hub. Upewnij się, że starłeś wszelkie powstałe chlapnięcia wody. Upewnij się, że urządzenie Scent Hub jest w jednej poziomej płaszczyźnie podczas gdy w środku jest woda.

■ Nie używaj urządzenia Scent Hub bez wody.

■ Jeśli w pomieszczeniu jest niska temperatura, “mgiełka” wytwarzana przez urządzenie może się osadzać wokół urządzenia Scent Hub.

■ Jeśli przypadkowo urządzenie Scent Hub zostanie uderzone lub wywrócone podczas użytkowania, wówczas wyłącz z prądu urządzenie, wylej resztki wody (sprawdź na rysunku jak nazywają się części urządzenia) i postępuj zgodnie z instrukcją na ulotce. Pozwól aby urządzenie Scent Hub schło przez 24 godziny przed następnym użyciem.

Uwagi:

Poziom wytwarzanej “mgiełki” może być różny ale jest to normalna sytuacja, która nie powinna być traktowana jako wada urządzenia. Czynniki występujące w otoczeniu takie jak temperatura, wilgotność, przepływ powietrza lub rodzaj wody to wszystko ma wpływ na ilość wytwarzanej “mgiełki”.

Ostrzeżenia:

■ Trzymaj urządzenie Scent Hub oraz zasilacz z dala od dostępu dzieci i zwierząt. Pamiętaj, że podczas pracy urządzenia wytwarzana “mgiełka” i światło są bardzo atrakcyjne dla dzieci i przyciągają ich uwagę, dlatego opieka osoby dorosłej jest wskazana.

■ Zawsze odłączaj urządzenie Scent Hub od źródła prądu kiedy nie jest w użyciu.

■ Nigdy nie przenoś urządzenia Scent Hub gdy jest w użyciu i jest podłączone do źródła prądu

■ Stosuj do zasilania urządzenia Scent Hub wyłącznie zasilacz znajdujący się w zestawie.

■ Nigdy nie używaj urządzenia Scent Hub gdy nie ma poprawnie założonej górej pokrywy urządzenia. Nigdy nie próbuj dotykać wnętrza urządzenia kiedy jest ono w użyciu.

■Nie używaj urządzenia Scent Hub blisko źródeł ciepła i ognia.

■ Upewnij się, że urządzenie Scent Hub ma dostateczną wentylację podczas całego okresu gdy urządzenie pracuje. Nigdy nie zakrywaj lub owijaj urządzenia jak i zasilacza gdyż stwarza to zagrożenie pożarowe.

■ Nie rozbieraj, nie modyfikuj urządzenia Scent Hub w żaden sposób. Jeśli urządzenie Scent Hub potrzebuje naprawy zwróć się z tym do swojego lokalnego sprzedawcy amora™.

■ Jeśli stwierdzisz coś niezwykłego podczas pracy urządzenia takiego jak np. dziwne dźwięki, dziwny zapach, dym natychmiast wyłącz urządzenie. Odłącz zasilacz i skontaktuj się ze sprzedawcą amora™.

Czyszczenie:

Scent Hub musi być czyszczony po każdym użyciu. Przed czyszczeniem odłącz zasilacz, zdejmij górną pokrywę i uważnie wylej pozostałą zawartość płynu, wylewając upewnij się, że wylewasz płyn z drugiej strony niż wylot powietrza (zapoznaj się z rysunkiem aby zapoznać się z częściami urządzenia).

Użyj szczotki lub miękkiej szmatki aby dokładnie wyczyścić wnętrze zbiorniczka na wodę, szczególnie wokół ceramicznego dysku. Nie używaj do czyszczenia żadnych detergentów. Jeśli używana jest zwykła woda naturalne jest, że z czasem będzie widoczny odkładający się kamień. Aby tego uniknąć zalecamy stosowanie w urządzeniu Scent Hub, wody destylowanej lub demineralizowanej.

Urządzenie Scent Hub pozostaw puste, czyste, suche gdy nie jest w użyciu.

Rozwiązywanie problemów :

Jeśli będzie miał jakieś problemy ze swoim urządzeniem, proszę sprawdź możliwe przyczyny i podane rozwiązania problemów w tabeli poniżej:

Co się dzieje	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Brak zasilania	Zasilacz nie jest podłączony	Podłącz zasilacz do urządzenia i źródła prądu i naciśnij przycisk włączający dyfuzor.
Światło, bez mgiełki	Zbyt niski poziom wody w zbiorniczku	Dodaj wody do zbiorniczka
	Zbyt wysoki poziom wody	Usuń część wody do momentu osiągnięcia poziomu oznaczonego maksimum
	Dysk ceramiczny potrzebuje czyszczenia	Wyczyść zbiorniczek z wodą i ceramiczny dysk

Co się dzieje	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Mały poziom mgiełki	Zbyt niski poziom wody w zbiorniczku	Dodaj wody do zbiorniczka
	Zbyt wysoki poziom wody	Usuń część wody do momentu osiągnięcia poziomu oznaczonego maksimum
	Dysk ceramiczny potrzebuje czyszczenia	Wyczyść zbiorniczek z wodą i ceramiczny dysk
	Górna pokrywa nie jest dobrze domknięta	Upewnij się, że górna pokrywa jest właściwie domknięta
	Wlot powietrza na urządzeniu jest zabrudzony lub zakryty	Отключите ваш арома-центр от адаптера питания. Внимательно проверьте воздухозаборник, если необходимо - очистите его от посторонних предметов. Возможно, перед этим вам будет необходимо слить воду из бака.
Z urządzenia wycieka woda	Górna pokrywa nie jest dobrze domknięta	Upewnij się, że górna pokrywa jest właściwie domknięta

Jeśli nadal problem występuje proszę skontaktuj się ze swoim sprzedawcą amora™

amora is a registered trademark of
Ashleigh & Burwood Ltd
KT12 3PD UNITED KINGDOM